

Herzliche Gratulation zum Kauf der Imkerkleidung COOL von bienenland.ch. Um lange Freude an Ihren Imkerkleidern von bienenland.ch zu haben, möchten wir Sie bitten, folgende Produkt- und Pflegehinweise zu beachten:




- Montieren Sie das mitgelieferte Plastikstäbchen an der Haube. Es hält das Sichtnetz in einem stabilen Abstand zu Ihrem Gesicht
- Das schwarze Sichtnetz sollte nicht gefaltet werden. Knicken des Netzes kann zu Rissen führen.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass die Kleidung unbeschädigt ist und alle Reissverschlüsse geschlossen und mit den vorgesehenen Abdeckungen Bienendicht geschlossen sind.

## Pflegehinweise

Die Imkerkleidung kann, mit Ausnahme der Haube, im Handprogramm Ihrer Waschmaschine gewaschen werden. Das 3-lagige Netzgewebe wird nach dem ersten Waschen geschmeidiger.

Die Haube darf keinesfalls in der Waschmaschine gewaschen werden sondern sollte nur von Hand gereinigt werden. Das schwarze Netz dabei nicht knicken oder wringen.

				
Handwäsche	Nicht bleichen	Nicht im Tumbler trocknen	Nicht bügeln	Nicht wringen

